


**INSTALLAZIONE CON STAFFA ANTERIORE DI SERIE SU ANTA STANDARD**  
**INSTALLATION WITH STANDARD FRONT BRACKET ON STANDARD LEAF**



**INSTALLAZIONE CON STAFFA ANTERIORE DI SERIE + KT248 SU ANTA CON STRUTTURA SOTTILE**

La staffa KT248 permette di distribuire il peso in modo uniforme senza deformare l'anta (in caso di anta con struttura sottile)

**INSTALLATION WITH STANDARD FRONT BRACKET + KT248 ON LEAF WITH THIN STRUCTURE**

The KT248 bracket allows the weight to be distributed evenly without deforming the leaf (in case of leaf with thin structure)

